

GELEBATTERI

Om du skall byta till gelebatteri måste syranivåindikatorn (som naturligtvis inte går att använda till detta batteri) matas med spänning från batteriet.
Lämpligen gör man det via en avsäkring direkt från säkringspanelen ovan batteri hållaren.
Detta för att du inte ska behöva ha en lysande larmindikering i instrumentpanelen.